EX-Z77 ベストショットモード設定一覧

【ベストショットモード】

ノーンタ	イトル	説明	露出モード	EVシフト	フラッシュ		ISO感度	測光方式	フィルター		彩度	ダイナミック	美肌処理	コントラスト					ブレ軽減	顔認識
lo.						バランス				ネス		レンジ			光量	アシスト	モード	エリア		
1才	-	オートで撮影します。	通常の静』	-画モード																
2 4	ービー	ムービーを撮影します。	通常の動画	ゴモード																
	物を	色強調が肌色に設定されます。 望遠側にすると背景がきれいに	プログラム						len.			im.							Len.	
35	<u>します</u>	ぼけます。	AE	0	オート	オート	オート	マルチ	切	U	0	切	+1	0	0	オート	AF	マルチ	切	ファミリー優
	l景を にます	シャープネスがハード、 彩度が高めに設定されます。	プログラム AE	0	発光禁止	オート	オート	マルチ	切	+1	+1	切	切	+1	0	オート	AF	スポット	切	切
	l景と人物を にます	色強調が肌色に設定されます。 ワイド側にすると人物と風景に ピントが合いやすくなります。	プログラム AE	0	オート	オート	オート	マルチ	切	0	0	切	+1	0	0	オート	AF	マルチ	切	ファミリー優
	・ 仕を こします	色強調が肌色、 シャッター速度が速めになります。	プログラム AE	0	オート	オート	オート	マルチ	切	0	0	切	+1	0	0	オート	AF	スポット	切	ファミリー優
	ポーツを こします	シャッター速度が速めになります。	プログラム AE	0	オート	オート	オート	マルチ	切	0	0	切	切	0	0	オート	AF	スポット	切	切
キラ	・ ・イトで人物を	シャープネスがソフト、ホワイト バランスが電球に設定され	プログラム AE						Lm			LTT				<u>.</u>	AF		Len.	
/5	<u>にます</u> ペーティーを よします	ます。手ブレに注意して下さい。 シャッター速度が速めになります。	プログラム AE	0	発光禁止オート	電球 オート	オート	マルチマルチ	<u>切</u> 切	-1 0	0	切 切	+2	0		オート	AF	スポット	切切	ファミリー優
~	パットを こします	シャッター速度が速めになります。ペットの目線で撮影しましょう。	プログラム AE	0		オート	オート	マルチ	切	0	0	切	切	0		オート	AF	スポット	切	切
花	を にます	マクロモードになり、 彩度が高めに設定されます。	プログラム AE	0		オート	オート	マルチ	切	-1	+1	切	切	0		オート	マクロ	スポット	切	切
	最を鮮やかに よします	シャープネスがハード、 彩度が高め、色強調が緑に 設定されます。	プログラム AE	0	オート	太陽光	オート	マルチ	切	+1	+1	切	切	0	0	オート	AF	スポット	切	切
13 % T	「蓙を写します	シャープネスがハード、 彩度が高め、色強調が赤に 設定されます。	プログラム AE	0	オート	太陽光	オート	マルチ	切	+1	+1	切	ŧл	+2	0	オート	AF	スポット	切	tn
水 滑	スピックの くの流れを 引らかに にます	シャッター速度が遅めになります。	プログラム AE	0	発光禁止		ISO50	マルチ	切	-1	0	切	切	0		オート	AF	スポット	切	切
水 止	くしぶきを こめて よします	シャッター速度が速めになります。	プログラム AE	0		オート	オート	マルチ	切		0	- 171	切	0		オート	AF	スポット	切	切
g		フャクメー <u>体及が極めたなりより。</u> フォーカス∞、フィルターが赤、 ホワイトバランスが太陽光に 設定されます。	プログラム AE	0	発光禁止		オート	マルチ	赤	-1	+1	切	初	0		オート	ω	なし	切	切切
夜		版とこって。 シャッター速度が遅め、 フォーカス∞に設定されます。 手ブレに注意してください。	プログラム AE	0	発光禁止		ISO50		切	0	0	切	切	0	0	オート	∞	なし	切	切
夜		<u>, アンパー体心していたとな。</u> シャッター速度が遅め、 フラッシュが赤目軽減に設定され ます。手ブレに注意して下さい。	プログラム AE	0	赤目軽減		オート	マルチ	切	0	0	切	+2	0	0	オート	AF	スポット	切	ファミリー優
花	火を	シャッター速度が遅め、 フォーカス∞に設定されます。	シャッター 速度:2秒													•				
食	<u>じます</u> なべ物を よします	手ブレに注意して下さい。 マクロモードになり、 彩度が高めに設定されます。	絞り:開放 プログラム AE	0	発光禁止オート	太陽光	ISO50 オート	中央重点マルチ	切切	0	+1	<u>切</u> 切	切切	0		オート	マクロ	なし スポット	IJ	切切切

シーン	タイトル	説明	露出モード	EVシフト	フラッシュ		ISO感度	測光方式	フィルター		彩度	ダイナミック	美肌処理	コントラスト			フォーカス		ブレ軽減	顔認識
No.		マクロモードになり、シャープ				バランス				ネス		レンジ			光量	アシスト	モード	エリア		
	文字を	ネスがハード、コントラストが	プログラム																	
	写します	高めに設定されます。	AE	+1EV	発光禁止	オート	オート	中央重点	切	+1	0	切	切	+1	0	オート	マクロ	スポット	切	切
	-1. h21.+	マクロモードになり、	プログラム																	
	コレクションを 写します	目安となるフレームが 表示されます。	フロクラム AE	0	発光禁止	オート	オート	マルチ	切	0	0	切	切	0	0	オート	マクロ	スポット	切	切
	3 0 0 . ,		プログラム		,,,,,,,			.,,,,												
23	オークション	小さいサイズで撮影します。	AE	0	オート	オート	オート	マルチ	切	0	0	切	切	0	0	オート	AF	スポット	切	切
		色強調が肌色になり、	プログラム																	
24	逆光	フラッシュが発光します。	AE	+0.3EV	強制発光	オート	オート	中央重点	切	-1	0	+1	切	-1	0	オート	AF	スポット	切	ファミリー優先
		手ブレや被写体ブレを	プログラム																	
25	ブレ軽減	軽減します。	AE	0	発光禁止	オート	オート	マルチ	切	0	0	切	切	0	0	オート	AF	スポット	オート	切
			プログラム																	
26	高感度	暗い場面を明るく撮影します。	AE	0	発光禁止	オート	オート	マルチ	切	0	0	切	切	0	0	オート	AF	スポット	切	切
27	水中	別売の防水ケースを使用して、 水中で撮影します。	プログラム AF	0	オート	墨天	オート	マルチ	切	0	+1	切	切	+1	0	オート	AF	スポット	Łπ	ŧл
	20.1		プログラム			芸八	3 1	1,70,7	93			77	93			,	7.11	701071	93	93
28	白黒	されます。	AE	0	オート	オート	オート	マルチ	白黒	0	0	切	切	+1	0	オート	AF	スポット	切	切
		コントラストが低め、 フィルターがセピアに	プログラム																	
29	レトロ	フィルターかセピアに 設定されます。	ノロクラム AE	0	オート	オート	オート	マルチ	セピア	-1	0	切	切	-1	0	オート	AF	スポット	切	切
			プログラム					.,,,,		-			,,							
30	トワイライト	紫に設定されます。	AE	0	発光禁止	太陽光	オート	マルチ	紫	-1	+1	切	切	0	0	オート	∞	なし	切	切
	レイアウト	2枚撮影して、	プログラム																	
31	ショット	1枚の画像にレイアウトします。	AE	0	オート	オート	オート	マルチ	切	0	0	切	切	0	0	オート	AF	スポット	切	切
	レイアウト	3枚撮影して、	プログラム																	
32	ショット	1枚の画像にレイアウトします。	AE	0	オート	オート	オート	マルチ	切	0	0	切	切	0	0	オート	AF	スポット	切	切
	オート	被写体の動きに合わせて 自動的にフレーミングし、	プログラム																	
		枠内を撮影します。	AE	0	オート	オート	オート	マルチ	切	0	0	切	切	0	0	オート	AF	追尾	切	切
		証明写真に便利なサイズで	プログラム																	
34	証明写真	画像をレイアウトします。	AE	0	オート	オート	オート	マルチ	切	0	0	切	+1	0	0	切	AF	固定	切	切
	古い写真を	色あせた古い写真を	プログラム					l <u>.</u> .												
		色鮮やかに補正します。	AE	0	発光禁止	オート	オート	中央重点	り	0	0	切	切	0	0	オート	マクロ	スポット	り	り
	名刺や 書類を	斜めから撮影しても、 正面から撮影したように	プログラム																	
	音短を 写します	正面から撮影したように 補正されます。	フロクラム AE	+1EV	発光禁止	オート	オート	中央重点	切	0	0	切	切	+1	0	オート	マクロ	スポット	切	切
	ホワイト	斜めから撮影しても、		*																
			プログラム	. 15\/	25 小林 · L	. .	<u> </u> ,	中中手上	Lπ	0		Lπ.	ьтı			<u> </u>	.	→ - 4°1	т п	דע דע
37	を写します	<u>補正されます。</u> SHUTTERボタンを押した前後、	AE	+1EV	発光禁止	オート	オート	中央重点	屻	U	U	切	뗏	+1	U	オート	AF	スポット	切	IJ
	ショート		プログラム																	
	ムービー	撮影します。	AE	0	発光禁止	オート	オート	マルチ	切	0	0	切	切	0	0		PF	スポット	切	<u> </u>
	.871	SHUTTERボタンを押した																		
	パスト ムービー	数秒前からムービーを 撮影します。	プログラム AE	0	発光禁止	オート	オート	マルチ	ŧл	0	0	切	切	0	0	_	PF	スポット	ŁЛ	_
33			プログラム	-	70703KIL	., ,	,	.,,,,	,,	-					Ĭ	1				
40	You Tube	ムービーを撮影します。	AE	0	発光禁止	オート	オート	マルチ	切	0	0	切	切	0	0		PF	スポット	切	_
		映像は記録せず、					·				·				-			-		
41	モード	音声のみを録音します。	ボイスレコー	ドモード																